

Инструкция

Включение и выключение радиостанции осуществляется нажатием с удержанием клавиши **[PWR]** длительностью дольше 3 секунд.

Переключение каналов производится так: однократно нажимаем клавишу **[PWR]** (услышите номер текущего канала). Выбор нужного канала производится клавишами **[UP]** / **[DOWN]**. После завершения выбора канала, нажмите кнопку **[PWR]**, чтобы выйти из режима настройки канала.

Регулировка громкости производится кратковременными нажатиями клавиш **[UP]** или **[DOWN]**.



Комплектация

Радиостанция Терек-Ресто-II - 2 шт

Гарнитура - 2 шт

Кабель для зарядки - 2 шт

Адаптер зарядки - 1 шт.

Гарантийный талон

"Радиостанция Терек-Ресто-II", гарантия - 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

М.П.

Без подписи покупателя недействителен.

Гарантия не распространяется на гарнитуру и аксессуары, а так же на изделия, имеющие механические повреждения.